



## Om uw Kartonnen Afvalbox schoon en in topconditie te houden, volgt u deze eenvoudige onderhoudsinstructies:

### Reiniging van het deksel

- **Beschermende coating:** De bovenzijde van het deksel is voorzien van een speciale, waterdichte coating die reiniging gemakkelijk maakt. Gebruik een licht vochtig microvezeldoekje om gemorst vuil zoals o.a. koffie, thee, chocolade of etensresten effectief te verwijderen.
- **Regelmatig onderhoud:** Voor een optimale uitstraling en hygiëne van uw afvalbox raden we aan om het deksel minstens tweemaal per week schoon te maken.
- **Ingedroogde vlekken:** Onze minder milieubelastende coating is getest op het eenvoudig verwijderen van ingedroogde vlekken en voorkomt dat vuil zich vastzet. Dit draagt bij aan de duurzaamheid van het product.

### Reiniging van de binnen- en buitenkant

- **Binnenzijde:** De binnenkant van de afvalbox blijft schoon door het gebruik van een goed om de bovenrand gevouwen afvalzak. Voor de beste bescherming adviseren we geen biologisch afbreekbare zakken te gebruiken, omdat deze minder bescherming bieden.
- **Buitenzijde:** Voor het reinigen van de buitenkant volstaat een droog microvezeldoekje. Dit helpt om stof en lichte vlekken te verwijderen zonder het karton te beschadigen.

Door deze onderhoudsrichtlijnen te volgen, blijft uw afvalbak hygiënisch, schoon en functioneel, waardoor u jarenlang kunt genieten van uw duurzame aankoop.

### Aanbevolen afvalzakformaten voor verschillende hoogtematen van de afvalbox:

Hoogtemaat van 60 cm: Gebruik een afvalzak van 70x110 cm met een dikte van 40 my.

Hoogtemaat van 80 cm: Gebruik een afvalzak van 80x110 cm met een dikte van 40 my.

Hoogtemaat van 100 cm: Gebruik een afvalzak van 80x120 cm met een dikte van 40 my.

### Schoonmaken met een licht vochtig microvezeldoekje.



### Het resultaat voor en na schoonmaken.



### Waterdichtheid van coating



### Natte bovenzijde



### Resultaat na drogen



Het team van Afvalbox



© 2015-2025 A.A. Groeneweg